
NWT 4 Linux & Windows 19 marzec 2011, 13:57

Start_częst: 8.862000 MHz; Stop_częst: 8.871500 MHz; Krok: 0.005 kHz

Próby: 1901; Przerwanie: 0 uS



SWR min : 1.04 8.864975

SWR max : 1.31 8.864480
