
NWT 4 Linux & Windows 02 czerwiec 2011, 15:56

Start_częst: 8.982000 MHz; Stop_częst: 9.011985 MHz; Krok: 0.015 kHz

Próby: 2000; Przerwanie: 0 uS



---

no_label

SWR min : 1.11 8.998755

SWR max : 17.39 8.982015
