
NWT 4 Linux & Windows 18 styczeń 2009, 19:04

Startfrequenz: 8.998000 MHz; Endfrequenz: 9.002000 MHz

Schrittweite: 0.002 kHz; Messpunkte: 2001



Kanal 1

max:-7.54dB 8.999394MHz

min:-68.21dB 8.998026MHz
