
NWT 4 Linux & Windows 15 maj 2011, 20:12

Start_częst: 8.862000 MHz; Stop_częst: 8.868900 MHz; Krok: 0.023 kHz

Próby: 301; Przerwanie: 0 uS



---

no_Label

Kursor 1:

8.868164 MHz

SWR : 7.0335

SWR min : 1.04 8.865266

SWR max : 7.62 8.863748
