

zapis	T	X	0	;					
zapytanie	T	X	;						
Odp.	T	X	0	;					

W odpowiedzi na pozostałe komendy ze standardu KENWOOD 2000 radiostacja wysyła 0.

10. Automatyczna telegrafia

Radiostacja ma możliwość automatycznej transmisji telegraficznej. Wiadomości są zapisywane na karcie SD. Są dostępne 4 banki pamięci o pojemności 60 znaków. Włączenie automatycznej transmisji odbywa się w **SETUP->CW->AutoCW=ON**. Na ekranie głównym (w trybie CW) pojawią się numery banków. Kliknięcie w dany numer banku spowoduje wysłanie zapisanej w nim wiadomości.

Zapis wiadomości do banku odbywa się za pomocą portu szeregowego (ustawienia identyczne jak CAT). Aby zapisać wiadomość do banku należy wydać komendę: **HW(numerBanku)(wiadomość)**; Każda komenda nadpisuje starą wiadomość.

HW	Zapis wiadomości CW							P1(1 znak): numer banku (1,2,3,4) lub P1=0 zapisuje do pliku WELCOME.TXT (rozdział 5)
zapis	H	W	P1	P2	;			P2(max 60 znaków): wiadomość

Przykład: HW2Husarek DSP;

Zapisze do banku 2 tekst: HUSAREK DSP

Kliknięcie w cyfrę 2 wyśle wiadomość „HUSAREK DSP”

Jeśli ostatnim znakiem wiadomości będzie * (gwiazdka), to wiadomość będzie automatycznie powtarzana.

Przykład: HW3Husarek DSP*;

Zapisze do banku 3 tekst: HUSAREK DSP*

Kliknięcie w cyfrę 3 będzie transmitować wiadomość „HUSAREK DSP” z powtarzaniem

Aby przerwać automatyczną transmisję wiadomości należy na chwilę wcisnąć przycisk nadawania.

Zdefiniowane znaki:

A • —

B — • • •

C — • — •